



WARNING




ADVERTENCIA

When releasing hinges from straight ladder to stepladder mode, maintain control of descent of back section. If dropped, injury to you or others or damage to ladder may occur.

Cuando libere las bisagras de la escalera recta al modo de escalera de tijera, mantenga el control del descenso de la sección trasera. Si se cae, pueden producirse lesiones a usted u otras personas o daños a la escalera.

Squeeze handle to unlock hinge. Rotate rear section and release handle to lock into position.


Apriete el mango para destrabar la bisagra. Gire la parte trasera y suelte el mango para trabarla en posición.



STRAIGHT LADDER
ESCALERA RECTA



STEPLADDER
ESCALERA DE
TIJERA



LEAN-TO
ESCALERA DE
APOYO